

# GUIDA ALLA POSA DAVANZALI COIBENTATI



## **PRIMA DI POSARE IL DAVANZALE COIBENTATO IMARVI BISOGNA PREMUNIRSI DI CONTROLLARE IL SUPPORTO DOVE ANDRÀ POSATO.**

Prima di procedere con la posa occorre che sia pulito, asciutto nonché privo di materiale estraneo.

Eliminare tracce o residui di sostanze distaccanti come oli, grassi e solventi che potrebbero compromettere l'adesione del davanzale.

Le superfici friabili o con tendenza allo sfarinamento vanno consolidate oppure rimosse.

## **ISTRUZIONI**

**N.B.:** Consigliamo di utilizzare colla cementizia tipo "Kerakoll H40".

**1)** Inizio della posa del cappotto: posizionamento del polistirolo a livello del davanzale vecchio.



**2)** Stendere con l'apposita cazzuola dentata, uno strato di colla cementizia dello spessore minimo di 5mm sul vecchio davanzale.



**3)** Stendere sempre con l'apposita cazzuola uno strato di colla cementizia sul davanzale imarVi.



**4)** Una volta preparati gli strati di colla cementizia, posizionare il nuovo davanzale imarVi sopra a quello vecchio esercitando una leggera pressione per farli aderire bene.



**5)** Controllare con la livella il corretto posizionamento del davanzale.



**6)** Posizionamento del pannello della spalletta per un maggior rinforzo.



**7)** Posizionamento dei par-raspigoli.



**8) IL DAVANZALE È INSTALLATO, RESTA SOLO DA ULTIMARE E RASARE IL CAPPOTTO.**

Se la procedura è stata seguita correttamente, il risultato è questo!

